



**Serviço de Atendimento Cookerhood**  
**SAC: (62)3088-6111**  
**[administrativo@tokens.com.br](mailto:administrativo@tokens.com.br)**



# MANUAL DE INSTRUÇÃO


## COIFA NEW PINE



### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Muito obrigado por ter escolhido a Cookerhood e seus produtos para a sua cozinha. Esta Coifa foi cuidadosamente desenvolvida com os melhores materiais existentes no mundo. Entretanto é importante a leitura deste manual para que se tenham resultados satisfatórios na utilização deste.

## FUNÇÕES:



Coloque na tomada o plug da coifa, assim ela entrará em estado de espera.

**01. Central:** Este botão possui duas funções. Ligar e desligar a coifa, e mostrar em qual potencia de sucção sua coifa esta.

**A Ligar:** quando o botão for pressionado uma vez ele acionara a coifa inalterando sua velocidade **zero** na tela. O usuário poderá pressionar o botão de função desejado para entrar na função relacionada.

**B Desligar:** Independentemente da velocidade que a Coifa Pine se encontre, quando este botão **Central** for selecionado apenas uma vez ela ira se desligar automaticamente.

**2 Velocidade/Potencia:** Com a coifa ligada o usuário apertará uma vez no campo Velocidade do lado direito do painel, e a coifa mudará de velocidade/potencia da mais forte para a mais branda. Ao apertar o campo de velocidade do esquerdo do painel o usuario controla-rá a velocidade da mais branda para a mais potente.

**Sensor de Movimento:** Basca correr a palma da mão em frente a coifa para seu lado direito e ela ligará de imediato, da mesma forma para aumentar a potencia de sua sucção, para regredir a potencia ou deligar, basta movimentar a mão em sentido contrario. As lâmpadas são acionadas automaticamente com a coifa ligada.

A Coifa New Pine da Cookerhood conta três velocidades alcançando 1.020 de sucção em seu estado máximo.

**4 Luz:** Ao apertar o botão de Luz no controle ou painel as duas lâmpadas LED da coifa Pine se acenderão. Para que isso aconteça não se faz necessário acionar o botão Central antes ou após.

## **GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:**

<b>PROBLEMA</b>	<b>POSSÍVEL CAUSA</b>	<b>SOLUÇÃO</b>
	A tomada não está	Verificar se o plug está ligado

Depois de pressionar os botões de controle, a coifa não liga em tão pouco as luzes.	conectada apropriadamente.	corretamente na tomada.
	As luzes estão danificadas.	Troque as lâmpadas.
	O fio do plug está com mau contato.	Contate o distribuidor ou assistência.
	O transformador das lâmpadas pode está danificada.	Contate o distribuidor ou assistência.
As lâmpadas funcionam, mas o ventilador não.	O motor está bloqueado.	Contate o distribuidor ou assistência.
	O capacitor está desconectado ou danificado.	Contate o distribuidor ou assistência.
	O motor está danificado.	Contate o distribuidor ou assistência.
A coifa está tremendo.	A coifa não está fixada corretamente na parede/teto.	Contate o distribuidor ou assistência.
	O motor não está instalado corretamente.	Contate o distribuidor ou assistência.
	O motor está danificado.	Contate o distribuidor ou assistência.

SOMENTE UM DOS DOIS BOTÕES FUNCIONA.	O CONTROLE DO PAINEL ESTÁ DANIFICADO	CONTATE O DISTRIBUIDOR OU ASSISTÊNCIA.
	Conexão com a placa mãe não está boa.	Contate o distribuidor ou assistência.
A EFICIÊNCIA DA COIFA NÃO ESTA SENDO SUFICIENTE.	A coifa está montada muito alta.	Rebaixe a coifa.
	O flape de saída do duto não esta abrindo completamente.	Verifique e o faça flexível.
	O vento no ambiente da cozinha está muito forte.	Feche a janela.
	Os filtros de alumínio estão muito sujos.	Limpe-os.
O CABO DE FORÇA ESTA DANIFICADO.	Dano mecânico	Substitua o cabo de força por um novo na assistência especifica.

### INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA:

- 1 Retire o plug da tomada.
- 2 Durante a limpeza e manutenção, por favor, utilize luvas, o canto de alguns dos acessórios da coifa podem ferir suas mãos.
- 3 O filtro de alumínio deverá ser limpo uma vez por semana com sabão neutro específico para alumínio e água morna.
- 4 O corpo da coifa deve ser limpo sempre com detergente e um pano macio para evitar arranhões.
- 5 Para manter o aspecto brilhante da coifa, sugeri-se a aplicação de vaselina líquida no inox e logo depois retirar o excesso gorduroso com um papel toalha ou algum outro produto especifico para inox.

## DADOS TECNICOS

FONTE DE ENERGIA	POTÊNCIA DO MOTOR	LED / BARULHO 3W / < 71Db(A)
220 v – 50HZ	265 W	MAX AIRFLOW
TAMANHO DO PRODUTO (mm)	MOTOR DRIVER	1500m/h
895x520x655	DIMENSÕES	

## Termo de Garantia

A coifa elétrica Cookerhood é garantida contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal de venda correspondente ao produto a ser garantido ou da data de retirada do produto de nosso estoque.

- três primeiros meses – garantia legal.
- Garantimos a reposição de peças por três anos a partir do lançamento do produto no mercado.

### **Ficam invalidadas as garantias legal e/ou especial se:**

1. A coifa COOKERHOOD for instalada ou utilizada em desacordo com o Manual de Instruções.
2. A coifa COOKERHOOD for ligada em tensão diferente da especificada.
3. Na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do manual de instruções, tais como, nivelamento

do produto, adequação do local para instalação, compatível com o produto.

4. A coifa COOKERHOOD tiver recebido maus tratos, descuidos, riscos, deformações ou similares em consequência da utilização, bem como aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem danos à qualidade do material, componente ou ainda, sofrido alterações, modificações ou consertos executados por pessoas ou entidades não credenciadas pela COOKERHOOD.
  
5. O defeito tiver sido causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

**ATENÇÃO: O filtro de carvão deve ser trocado de seis em seis meses ou dependendo da sua condição de uso.**

