

COOKERHOOD

Sua cozinha com estilo



MANUAL DE INSTRUÇÕES

FORNO ELÉTRICO VALÊNCIA

9 FUNÇÕES



Manual do usuário e guia do proprietário

Leia e salve estas instruções

Manual de Instruções

AVISOS GERAIS

Leia atentamente todas as instruções contidas neste folheto. Fornece-lhe informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção seguras do aparelho, bem como conselhos úteis para tirar o melhor desempenho do seu forno. Mantenha este livreto em um local seguro para referência futura. Depois de retirar a embalagem, verifique se o aparelho não está danificado.

Tenha cuidado para não deixar os materiais de embalagem (placas de plástico, poliestireno expandido, etc.) onde as crianças possam alcançá-los, pois podem ser perigosos.

IMPORTANTE: não use a maçaneta da porta do forno para mover o aparelho, como retirá-lo da embalagem

ATENÇÃO

O forno é um aparelho que, pela sua natureza, aquece, sobretudo na porta de vidro. Portanto, é uma boa regra que as crianças não se aproximem do forno quando ele estiver funcionando, principalmente quando o grill estiver em uso.

Ao ligar o forno pela primeira vez, pode surgir um fumo com cheiro de tinta. Isso é causado pelo aquecimento do adesivo usado nos painéis de isolamento ao redor do forno. Não há nada de incomum nisso. Se isso acontecer, basta esperar até que a fumaça desapareça antes de colocar qualquer alimento no forno. Nunca asse na base do forno.

Segurança é um bom hábito

- Este aparelho foi concebido para uso doméstico não profissional e as suas funções não devem ser alteradas.
- O sistema elétrico deste aparelho só pode ser utilizado com segurança quando estiver corretamente conectado a um sistema de aterramento eficiente e em conformidade com as normas de segurança vigentes.
- O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar de instalação incorreta ou uso impróprio, incorreto ou irracional do aparelho.

Os itens a seguir são potencialmente perigosos e, portanto, devem ser tomadas as medidas apropriadas para evitar que crianças e deficientes entrem em contato com eles:

- Comandos e aparelho em geral;
- Embalagens (sacos, isopor, pregos, etc.);
- O aparelho imediatamente após o uso do forno ou grill devido ao calor gerado;
- O aparelho quando não estiver mais em uso (as partes potencialmente perigosas devem ser protegidas).

Evite o seguinte:

- Tocar no aparelho com partes molhadas do corpo;
- Utilizar o aparelho descalço;
- Puxando o aparelho ou o cabo de alimentação para desconectá-lo da tomada;
- Obstrução das ranhuras de ventilação ou dissipação de calor;
- Permitir que os cabos de alimentação dos pequenos aparelhos entrem em contacto com as partes quentes do aparelho;
- Expor o aparelho aos agentes atmosféricos (chuva, sol);
- Utilização do forno para fins de armazenamento;
- Utilizar líquidos inflamáveis junto ao aparelho;
- Utilizando adaptadores, tomadas múltiplas e/ou extensões;
- Tentar instalar ou reparar o aparelho sem a assistência de pessoal qualificado.

AVISO

As partes acessíveis ficarão quentes quando em uso. Para evitar queimaduras e escaldaduras as crianças devem ser mantidas afastadas. Durante a utilização, o aparelho fica quente, devendo ter-se cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento no interior do forno.

O pessoal qualificado deve ser contactado nos seguintes casos:

- Instalação (seguindo as instruções do fabricante);
- Em caso de dúvida sobre o funcionamento do aparelho;
- Substituir a tomada elétrica quando esta não for compatível com a do aparelho.

Os Centros de Assistência autorizados pelo fabricante devem ser contactados nos seguintes casos:

- Em caso de dúvida sobre a solidez do aparelho após retirá-lo da embalagem;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ou precisar ser substituído;
- Se o aparelho avariar ou funcionar mal; peça peças de reposição originais.

- É uma boa ideia fazer o seguinte:
- Utilize o aparelho apenas para cozinhar alimentos, nada mais;
- Verifique o bom estado do aparelho depois de desembalado;
- Desconecte o aparelho da rede elétrica se não estiver funcionando corretamente e antes da limpeza ou manutenção;
- Quando o aparelho não for usado por um longo período de tempo, desligue o aparelho e feche a torneira do gás (se presente);
- Use luvas de cozinha para colocar os utensílios de cozinha no forno ou ao retirá-los;
- Segure sempre a porta do forno pelo centro, pois as extremidades podem estar quentes devido à saída de ar quente;
- Certifique-se de que os botões de controle estejam na posição “o” quando o aparelho não estiver em uso;
- Desligue o aparelho quando decidir não usar mais o aparelho.

5 O fabricante não pode ser responsabilizado por qualquer dano devido a: instalação incorreta, uso impróprio, incorreto e irracional.

ESPECIFICAÇÕES

Os fornos são projetados para operar com corrente alternada monofásica de 220-240V 50/60Hz. de qualquer forma, antes da instalação do aparelho, sugerimos que verifique sempre estas especificações na etiqueta de classificação aplicada na parte traseira externa.

Potências absorvidas de acordo com os modelos		Acessórios de acordo com os modelos	
Resistência inferior do forno 1200Watt	Resistência interna do forno 1900 Watt	Sincromotor	4 Watt
Resistência superior do forno 1000Watt	Potência tota do grill 1000+1900 Watt	Motor Selado (traseiro)	25 Watt
Luz interna 15Watt	Aquecimento Circular 2100Watt	Motor Selado(supeior)	15Wa tt


Dimensões totais para o volume útil do forno: largura 436mm-altura 315mm-
profundidade 410mm=56litros

LUZES INDICADORAS

As luzes indicadoras situadas acima do painel de controle acendem e apagam quando os elementos de aquecimento são inseridos ou removidos. Durante o funcionamento termostático do forno, a luz neon permanece acesa até atingir a temperatura pré-selecionada e, quando se apaga, é sinal de que a temperatura foi atingida. Quando o forno arrefece, o termóstato determina a reinserção dos elementos de aquecimento com conseqüente reacendimento dos indicadores luminosos. Nos modelos a luz interna do forno, que fica sempre acesa quando alguma função está em funcionamento, é considerada uma operação, é considerada uma luz de aviso de funcionamento.

INSTALANDO O FORNO

IMPORTANTE: Desligue o seu forno antes de realizar a instalação ou manutenção! A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções por uma pessoa profissionalmente qualificada. O fabricante declina qualquer responsabilidade por quaisquer danos a pessoas, animais ou coisas devido a uma instalação errada.



MONTANDO O APARELHO

- Encaixe o aparelho na sua envolvente (por baixo de uma bancada ou por cima de outro aparelho) introduzindo parafusos e tampas de plástico nos 2 orifícios que se podem ver na moldura do forno quando a porta está aberta.
- Para uma circulação de ar mais eficiente, o forno deve ser instalado de acordo com as dimensões indicadas na fig. 1-2 da página 2.
- O painel traseiro do gabinete deve ser removido para que o ar circule livremente. O painel no qual o forno está instalado deve ter uma folga de pelo menos 70 mm na parte traseira.

IMPORTANTE

Durante a utilização, o aparelho fica quente. Deve-se ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento no interior do forno.

As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.



Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois eles podem arranhar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.

Para que um forno embutido funcione bem, o gabinete deve ser do tipo certo.

Os painéis dos móveis adjacentes devem ser resistentes ao calor. Particularmente quando os móveis adjacentes são feitos de madeira folheada, os adesivos devem suportar uma temperatura de 120°C. Materiais plásticos ou adesivos que não suportam esta temperatura ficarão deformados ou descolados.

Para cumprir as normas de segurança, uma vez que o aparelho esteja instalado, não deve ser possível entrar em contato com as partes elétricas.

Todas as peças que oferecem proteção devem ser fixadas de forma que não possam ser removidas sem o uso de uma ferramenta.



Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.

LIGAÇÃO À REDE

O APARELHO DEVE ESTAR LIGADO DE ACORDO COM AS REGRAS ATUALMENTE. SÓ PODE SER MANIPULADO POR UM INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADO SE ESTIVER EM VIGOR.

AVISO: ESSE APARELHO DEVE SER ATERRADO




- Verifique se a potência da rede e das tomadas são adequadas à potência máxima do aparelho indicada na placa de características.
- o plugue deve estar acessível após a instalação. Encaixe a ficha numa tomada equipada com um terceiro contacto que corresponda à ligação à terra. Este deve estar conectado corretamente.
- Se o aparelho acabou de ser equipado com cabos de alimentação, mas já não vier equipado com um plugue, conecte permanentemente à fiação fixa da seguinte forma:
- O fio terra “amarelo/verde”, que deve ser conectado ao terminal, deve ser cerca de 10mm mais comprido que os demais fios; o fio neutro “azul” deve ser conectado ao terminal marcado com a letra N.
- Devem ser ligados ao terminal L fios sob tensão “preto, castanho, vermelho”. A ligação à rede também pode ser feita através da instalação de um interruptor bipolar com uma distância mínima entre os contactos de 3 mm, proporcional à carga e em conformidade com as normas em vigor .

O fio terra amarelo/verde não deve ser controlado pelo interruptor .

O interruptor de pólo duplo utilizado para a ligação à rede deve ser de fácil acesso, uma vez que o aparelho esteja posicionado.







IMPORTANTE :





- Posicione o cabo de alimentação de forma a que nunca fique sujeito a uma temperatura mais de 50°C acima da temperatura ambiente.
- A segurança eléctrica do aparelho só pode ser garantida quando este estiver correctamente ligado a uma alimentação eléctrica eficaz com ligação à terra, conforme previsto nas normas de segurança eléctrica.
- O fabricante não pode ser responsabilizado por quaisquer danos a pessoas ou objetos devido à falta de ligação à terra.



FORNO MULTIFUNCIONAL DE 9 FUNÇÕES

NOTA.: Todas as funções serão iniciadas após selecionar a temperatura com o botão do termostato.

	
	<p>LUZ INTERNA</p>
	<p>DESCONGELAMENTO COM VENTILADOR O AR DA TEMPERATURA AMBIENTE É DISTRIBUIDO DENTRO DO FORNO PARA O DESCONGELAMENTO DO ALIMENTO MAIS RAPIDAMENTE E SEM PERDER SUAS CARACTERÍSTICAS PROTEÍCAS.</p>
	<p>CONVECÇÃO NORMAL TANTO O ELEMENTO DE AQUECIMENTO INFERIOR E SUPERIOR ESTARÃO LIGADOS SIMULTANEAMENTE. ESSE É O MODO TRADICIONAL DE COZIMENTO, MUITO BOM PARA ASSAR TORTAS, BOLOS, PÃES E PIZZAS.</p>
	<p>VENTILADOR TANTO O VENTILADOR QUANTO O ELEMENTO DE AQUECIMENTO CIRCULAR OPERAM SIMULTANEAMENTE. O AR QUENTE ENTRE 50 ATÉ O MÁXIMO °C É DISTRIBUIDO DENTRO DO FORNO. ESTE MODO É IDEAL PARA COZINHAR VÁRIOS TIPOS DE COMIDA (CARNES, PEIXES) AO MESMO TEMPO SEM NO ENTANTO AFETAR O GOSTO E O CHEIRO.</p>
	<p>GRILL MÉDIO É INDICADO PARA GRELHAR E GRATINAR PEQUENAS QUANTIDADES DE COMIDA TRADICIONAL. ESSA FUNÇÃO PODE SER USADA COM A PORTA DO FORNO FECHADA POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO (5-10 MINUTOS). PARA PERÍODOS MAIORES ESSA FUNÇÃO TEM QUE SER UTILIZADA COM A PORTA DO FORNO SEMI ABERTA PARA EVITAR RISCO DE QUEIMA DO ALIMENTO.</p>

	<p>GRILL INTENSO + ESPETO GIRATÓRIO É INDICADO PARA COZINHAR UTILIZANDO O ESPETO, PARA GRELHAR E GRATINAR. ESSA FUNÇÃO SEMPRE DEVE SER USADA COM A PORTA DO FORNO SEMI ABERTA.</p>
	<p>GRILL VENTILADO IMPORTANTE: NÃO USE ESSA FUNÇÃO COM A TEMPERATURA ACIMA DE 175 °C. DURANTE O USO MANTENHA A PORTA DO FORNO FECHADA. TODOS OS ELEMENTOS DE AQUECIMENTO E O VENTILADOR ESTARÃO LIGADOS. ESSE MODO IRÁ PERMITIR QUE O CALOR PENETRE DENTRO DO ALIMENTO EVITANDO QUE A SUPERFICIE DO ALIMENTO QUEIME.</p>
	<p>ELEMENTO DE AQUECIMENTO INFERIOR + VENTILADOR O AR QUE É AQUECIDO PELO ELEMENTO INFERIOR É CIRCULADO PELO VENTILADOR E ISSO AJUDA A DISTRIBUIR O CALOR ENTRE 50 E 200°C. ESSA FUNÇÃO PODE SER USADA PARA ESTERILIZAR JARRAS E PRATOS DE VIDRO E PORCELA</p>
	<p>FORNO CONVENCIONAL COM ESPETO GIRATÓRIO + VENTILADOR O ELEMENTO DE AQUECIMENTO QUE CIRCULA O VENTILADOR É LIGADO JUNTAMENTE COM O VENTILADOR PARA CIRCULAR AR QUENTE DENTRO DO FORNO. O RESULTADO É UMA TEMPERATURA HOMOGENEA DENTRO DO FORNO E ASSIM UM COZIMENTO MAIS RÁPIDO.</p>





Fig.6

Fig.7

USANDO O ESPETO GIRATÓRIO



- Nos modelos “FORNO CONVENCIONAL”, o espeto giratório pode ser utilizado em combinação com a grelha. Depois de colocar os alimentos no espeto S, bloqueie-o com os dois garfos F. e proceda da seguinte forma:
- Encaixe a proteção dos botões conforme mostrado na (fig. 6)
- Posicione o suporte do espeto conforme indicado na (fig.7)
- Encaixe a ponta do espeto no motor M na parte de trás do forno (fig. 7).
- Encaixe o suporte na ranhura circular do espeto.
- Desaperte e retire o pegador A.
- Coloque o tabuleiro do forno com um pouco de água na prateleira mais baixa do forno.
- Gire o Manipulo para a posição  para ligar o motor.
- Terminado o tempo de cozimento, enrosque o pegador no espeto e retire tudo do forno. Se necessário, use uma luva de forno para evitar queimaduras.

TIMER

Instruções de operação para o temporizador eletrônico.
Antes de usar pela primeira vez
Definir e alterar a hora atual

O FORNO SÓ FUNCIONA COM HORA DEFINIDA



Quando o aparelho estiver conectado à rede elétrica ou quando houver um corte de energia, o indicador de função Tempo pisca automaticamente.




1. Para alterar a hora que já foi definida, pressione o botão Seleção  repetidamente, até o cursor ao lado do símbolo  piscar.

2. Ajuste a hora usando os botões  ou 


Depois de aprox. 5 segundos, o relógio parará de piscar e a hora ajustada ficará sendo mostrada no display.

O forno está pronto para o uso.

3. A hora só poderá ser mudada se nenhuma das funções automáticas (tempo de cozimento  ou tempo final ) tenham sido programados.



Funções do Relógio



Contagem regressiva

Para definir uma contagem regressiva, um sinal soa após o tempo ter decorrido. Esta função não afeta o funcionamento do forno.

Tempo de Cozimento

Para ajustar por quanto tempo o forno deve ser usado.



Tempo Final ^{STOP}

Para ajustar quando o forno deverá desligar.

Tempo



Para ajustar, mudar ou ver o tempo

Como usar as funções do relógio



- Quando uma função tenha sido selecionada, a função correspondente irá piscar por aprox. outros 5 segundos . Durante esse tempo, pode ser ajustado usando o botão  ou o botão 
- Quando o tempo desejado for definido, o indicador de função pisca por aprox. mais 5 segundos.
- Depois disso, o indicador de função acende. O tempo definido começa a correr.


- Pressione qualquer botão para cessar com o alarme sonoro.
- A função e temperatura desejada pode ser selecionada antes ou depois da função timer estiverem ajustadas.
- Quando o tempo de cozimento terminar, rode o botão de função do forno e de temperatura para a posição OFF.



Desligando a exibição do tempo


- Para desligar a exibição do tempo mantenha pressionados quaisquer dois botões até que a tela fique escura.
- Para ativar a exibição do tempo mantenha pressionado qualquer botão até que a hora reapareça no visor.
- Ao desligar a indicação das horas pode poupar energia.
- O display só pode ser desligado se nenhum das funções do relógio tempo de cozimento  tempo final STOP ou regressivo  estejam em uso.

Regressivo


1. Pressione  repetidamente, até que a função indicativa regressiva  pisca.




2. Use as teclas  ou , ajuste o tempo regressivo desejado (max. 2 horas e 30 minutos).




3. Depois de aproximadamente 5 segundos, o display mostrará o tempo restante.



A função indicativa regressiva acenderá. 

4. Quando o tempo tiver decorrido, o indicador de função pisca e um sinal acústico soa




por 2 minutos


Pressione qualquer botão para cessar o alarme.

Tempo de Cozimento ☹️


1. Pressione ⏸️ repetidamente, até a função indicadora Cozimento ☹️ pisque.




2. Pressione ▲ ou ▼, e ajuste o tempo desejado de cozimento.





3. Depois de aprox. 5 segundos, o display voltará ao tempo atual. A função indicadora Tempo de Cozimento ☹️ acenderá.






4. Depois de decorrido o tempo, a função indicadora piscará, e um sinal sonoro será emitido por 2 minutos e o forno desligará automaticamente. Pressione qualquer botão para desligar o alarme sonoro.




Encerramento

1. Pressione  repetidamente, até a função indicativa de encerramento  pisque.




2. Use  ou  e ajuste o tempo de encerramento .




3. Depois de aprox. 5 segundos, o display retornará para o horário ajustado.

A função Encerramento  acenderá






4. Quando o tempo tiver passado, a função indicativa piscará, e um som será emitido por 2 minutos e o forno desligará automaticamente.

5. Pressione qualquer botão para cessar com o sinal sonoro.




Cozimento e encerramento combinados


Cozimento  e encerramento  podem ser utilizados simultaneamente, se o forno podem ser automaticamente ligados e desligados em um horário pré definido.


1. Usando a função Cozimento  ajuste o período do tempo que a refeição precisa para ser cozinhada.



2. Usando a função Encerramento, ajuste o tempo para o cozimento total.



3. A função Cozimento  e Encerramento acenderá e a hora ficará no display. O forno ligará automaticamente no horário determinado e desligará como ajustado.



Como manter o seu Forno Cookerhood em Ordem

Este aparelho é apenas para uso doméstico, não o use ao ar livre!

Importante: Desligue o forno antes de limpar ou realizar manutenção!


Para prolongar a vida útil do seu forno, é necessário limpá-lo com frequência, tendo em conta que:

- Não use equipamentos a vapor para limpar o aparelho.
- Para se proteger contra o risco de choque elétrico, não mergulhe a unidade, fio ou plugue em água ou outro líquido ou borrife água para limpar o aparelho!
- Não limpe o aparelho ainda quente! A superfície interna e externa do forno deve ser preferencialmente limpa com pano úmido quando estiver resfriado.
- Lave todos os acessórios em água quente com sabão ou na máquina de lavar louça, seque com um papel ou toalha de pano.
- Se você usar o forno por um longo período de tempo, pode ocorrer condensação. Seque-o com um pano macio.
- Há uma vedação de borracha ao redor da abertura do forno que garante seu perfeito funcionamento. Verifique regularmente o estado deste selo. Se necessário, limpe-o e evite usar produtos ou objetos abrasivos para isso. Em caso de danos, contacte o Centro de Assistência Pós-Venda mais próximo. Recomendamos que você evite usar o forno até que ele tenha sido reparado.
- Nunca forre o fundo do forno com papel alumínio, pois o conseqüente acúmulo de calor pode comprometer o cozimento e até danificar o esmalte.
- Limpe a porta de vidro com um pano úmido e seque com um pano macio.

Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois eles podem arranhar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.

Trocando a lâmpada do Forno

- Retire o plug da tomada!
- Desenrosque a capa protetora da lâmpada;
- Desenrosque a lâmpada e troque-a por uma outra lâmpada de alta temperatura (300°C) com as seguintes características:
 - Voltagem: AC220V-240V
 - Watts: 15W
 - Soquete: E 14
- Remonte a capa protetora da lâmpada e conecte o plug de volta na tomada.



AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque.

Aviso: Não opere o aparelho com o cabo ou plugue danificado ou depois que o aparelho apresentar mau funcionamento ou tiver sido danificado de qualquer forma, devolva o aparelho ao Centro de Serviço Autorizado mais próximo para exame. Reparar ou ajustar!

Na tabela a seguir, algumas dicas indicativas para cozinhar:

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A crosta superior é escura e a parte inferior muito pálida	Não há calor suficiente no fundo do forno	<ul style="list-style-type: none">- Use a posição de convecção natural- Use formas de bolo mais profundas- Diminua a temperatura- Coloque o bolo em uma prateleira inferior
A parte inferior é escura e a crosta superior muito pálida	Calor excessivo na parte inferior do forno	<ul style="list-style-type: none">- Use a posição de convecção natural - Use latas laterais inferiores- Diminua a temperatura- Coloque o bolo em uma prateleira mais alta
O exterior está demasiado cozido e o interior não cozinhou o suficiente	Temperatura muito alta	<ul style="list-style-type: none">- Diminua a temperatura e aumente o tempo de cozimento.
O lado de fora está muito seco mesmo que a cor esteja correta	Temperatura muito baixa	<ul style="list-style-type: none">- Aumente a temperatura e reduza o tempo de cozimento.

Kit de proteção

Durante o funcionamento, a porta de vidro do forno e as partes adjacentes do aparelho ficam quentes. Certifique-se, portanto, de que as crianças não toquem no aparelho.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Desmontagem/montagem da porta do forno

Para facilitar a limpeza do interior do seu forno, pode retirar a porta do forno, procedendo da seguinte forma (fig. 11):

- Abra completamente a porta e levante as 2 alavancas “B” (fig.11-1);
- Agora, fechando ligeiramente a porta, você pode levantá-la puxando os ganchos “A” conforme mostrado na figura 2. Para remontar a porta:
- Com a porta na posição vertical, insira os dois ganchos “A” nas ranhuras;
- Certifique-se de que o assento “D” está perfeitamente encaixado na borda da ranhura (mova a porta do forno ligeiramente para trás e para frente);
- Mantenha a porta do forno totalmente aberta, solte as 2 alavancas “B” para baixo e feche a porta novamente.




Fig.11-1





Fig.11-2

Instrução da porta de vidro removível

A porta do forno é composta por 3 painéis de vidro e tem aberturas na parte superior e inferior. Quando o forno estiver funcionando, o ar circula pela porta para manter o painel externo frio. Se houver condensação entre os vidros, a porta pode ser desmontada para limpeza.

Remova a porta de acordo com as instruções acima e coloque-a em uma superfície protetora (por exemplo, em uma toalha de mesa) para evitar que fique arranhado. A maçaneta da porta deve estar alinhada com a borda da mesa. Certifique-se de que o vidro esteja plano para evitar quebra de vidro durante a limpeza.

1. Desaperte os 2 parafusos do suporte superior.
2. Retire o suporte superior e o primeiro painel de vidro.
3. Solte os 4 cliques.
4. Deslize o painel de vidro do meio com cuidado. Limpe os vidros e outras peças com um pano de microfibra úmido ou uma esponja limpa e uma solução de água quente com um pouco de detergente. Seque com um pano macio.



Este produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Este produto deve ser descartado em um local autorizado para reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos. Ao coletar e reciclar resíduos, você ajuda a economizar recursos naturais e garante que o produto seja descartado de maneira ecológica e saudável.



Serviço de Atendimento Cookerhood SAC:

(62)3088-6111

contato@tokens.com.br